


7.標準単価ファイル

④単価の変動を確認

c.単価の変動を確認する(今回追加された単価を確認する)

今回単価計算を行った標準単価ファイルにおいて単価の増減を確認します。

① 「ファイル一覧」をクリックします。



② 今回単価計算を行った標準単価ファイルをダブルクリックします。



③ 画面が切り替わったら、画面下のスクロールバーを右へ移動し、Up率欄を表示させます。



見出しが黄色の項目は「前回決定単価」の情報です。

The screenshot shows a software window titled '(標準準備) 建築工事 / 仮設 / 直接仮設 / 一般仮設'. The table has columns for '項目', '仕様', '単位', '決定単価', 'U単価', '前回決定単価', '前回工事', '7月U単価', and '前回材料費'. The 'U単価' and '前回決定単価' columns are highlighted in yellow. A red box highlights the '前回決定単価' and '前回工事' columns.

見出しが緑色の項目は「前回材料費」の情報です。

This screenshot is identical to the previous one, but the '前回材料費' column is highlighted in green. A red box highlights the '前回決定単価' and '前回工事' columns.

④ 画面下のスクロールバーを一番右まで移動します。

The screenshot is identical to the previous one, but a red box highlights the scrollbar at the bottom of the table area. A text box with an arrow points to the scrollbar with the text: '画面下のスクロールバーを一番右に移動させます。' (Move the scrollbar at the bottom of the screen to the far right.)

見出しが赤色の項目は「前回労務費」の情報です。

The screenshot shows the same software window, but the '前回労務費' column is highlighted in red. A red box highlights the '前回決定単価' and '前回工事' columns.

見出しが青色の項目は「前回材工費」の情報です。

項目	仕様	単位	決定率	UP率	前月 発注率	前月 標準	UP率 標準	前月 標準	UP率 標準
基礎	一般	m ²	403	100%	241.92	114.3	0	0	0
基礎	基礎	m ²	563	100%	302.56	103.28	0	0	0
基礎	基礎	m ²	563	100%	302.56	103.28	0	0	0
基礎	基礎	m ²	640	100%	564.40	127.12	0	0	0
基礎	基礎	m ²	1,003	100%	605.44	106.36	0	0	0
基礎	基礎	m ²	1,003	100%	605.44	106.36	0	0	0
基礎	基礎	m ²	403	100%	262.89	116.76	0	0	0
基礎	基礎	m ²	503	100%	403.52	104.42	0	0	0
基礎	基礎	m ²	503	100%	403.52	104.42	0	0	0
基礎	基礎	m ²	1,710	100%	1,814.4	107.26	0	0	0
基礎	基礎	m ²	2,131	100%	2,212.8	107.44	0	0	0
基礎	基礎	m ²	2,131	100%	2,212.8	107.44	0	0	0

標準単価ファイルでは、各項目のUP率のところ
フィルタリングをすることができます。

- ⑤ 今回はUP率欄でフィルタリングをします。
画面下のスクロールバーを使用しUP率欄を表示させます。

- ⑥ フィルタリングメニューを表示します。
UP率欄の「▼」をクリックします。

UP率欄では、変動有無や増減率によってフィルタリングをすることができます。

⑦ フィルタリングメニューから「追加」を選択します。



「追加」を選択すると、
今回の標準単価ファイルに追加された単価を表示させることができます。

